

Моторизованная световая «голова»

МН-3С



Инструкция по эксплуатации

1. Address Set (настройка DMX-адреса)

Данная опция используется для настройки коммуникационного адреса DMX. Для входа в настройки нажмите кнопку «Enter», затем нажимайте кнопку «вверх» для увеличения номера адреса или кнопку «вниз» для уменьшения номера адреса. Выберите адрес и нажмите кнопку «Enter» для сохранения настройки и выхода.

2. Work Mode (Режим работы)

Для входа в настройки нажмите кнопку «Enter», затем нажимайте кнопку «вверх» или кнопку «вниз» для выбора режима работы. Выберите «DMX512», «Slow» (Медленно), «Fast» (Быстро), «Sound» (Звук) и «Slave» (Ведомый). После выбора режима работы нажмите кнопку «Enter» для сохранения настройки и выхода.

DMX512: Режим управления DMX.

Slow: Автоматический режим с низкой скоростью.

Fast: Автоматический режим с высокой скоростью.

Sound: Автоматический режим с управлением звуком.

Slave: Ведомый режим.

3. Invert PAN (настройка обратного направления для оси X)

Для входа в настройки нажмите кнопку «Enter», затем нажмите кнопку «вверх» или кнопку «вниз», чтобы выбрать, нужно ли установить обратное направление для оси X. Выберите «Yes» (Да), чтобы указать направление для оси X. Выберите направление для «X». «No» (Нет) означает, что направление для оси X не меняется. Выберите направление и нажмите кнопку «Enter» для сохранения настройки и выхода.

4. Invert TILT (настройка обратного направления для оси Y)

Для входа в настройки нажмите кнопку «Enter», затем нажмите кнопку «вверх» или кнопку «вниз», чтобы выбрать, нужно ли установить обратное направление для оси Y. Выберите «Yes» (Да), чтобы указать направление для оси Y. Выберите направление для «Y». «No» (Нет) означает, что направление для оси Y не меняется. Выберите направление и нажмите кнопку «Enter» для сохранения настройки и выхода.

5. Display Set (настройка подсветки ЖК-дисплея)

Нажмите кнопку «вверх» для входа в настройки. Нажмите кнопку «вверх» или кнопку «вниз» для выбора режима подсветки. Выберите «Yes» (Да), чтобы подсветка ЖК-дисплея работала, не выключаясь. Выберите «No» (Нет), если подсветка будет выключаться через 20 секунд после последнего нажатия кнопки, и не будет включаться, пока кнопка не будет снова нажата. Выберите режим и нажмите кнопку «Enter», чтобы сохранить изменения и выйти.

6. Channel Mode Set (выбор количества каналов управления устройством)

Для входа в настройки нажмите кнопку «Enter», затем нажмите кнопку «вверх» или кнопку «вниз», чтобы выбрать количество каналов управления. Доступны следующие режимы: «24CH Mode» (24-канальный режим), «14CH Mode» (14-канальный режим) и «Design Mode» (Режим проектирования). Выберите режим и нажмите кнопку «Enter», чтобы сохранить изменения и выйти.

24CH Mode: 24-канальный режим

16CH Mode: 16-канальный режим

7. Restore Factory Setting (Восстановление заводских настроек, сброс)

Выбор данной функции позволяет восстановить для всех параметров заводские настройки по умолчанию.

8. Reset (Сброс)

После выбора сброса настроек подождите 3 секунды, и настройки устройства будут сброшены.

9. PAN/TILT Calibration (точная настройка начального положения по осям ХУ)

Нажимайте кнопку «вверх» или кнопку «вниз» для настройки начального положения, затем нажмите кнопку «Enter» для подтверждения.

10. White Balance Set (настройка баланса белого светодиодов)

Нажимайте кнопку «вверх» или кнопку «вниз» для настройки яркости четырех цветов: красного, зеленого, синего и белого. Затем нажмите кнопку «MENU» и удерживайте ее в течение пяти секунд, чтобы войти в настройки баланса белого светодиодов («SET_W»).

Доступны опции «SET_R», «SET_G» и «SET_B», которые позволяют настроить яркость для определенного цвета. Нажмите кнопку «Enter» для сохранения.

16CH	Функция	Данные DMX	Описание
1	Ось X	0 - 255	0 ~ 540 градусов
2	Ось Y	0 - 255	0 ~ 270 градусов
3	Скорость по осям X и Y	0 - 255	Скорость от медленной к быстрой
4	Общая яркость	0 - 255	Линейная регулировка от темного к яркому
5	Яркость красного	0 - 255	Регулировка красного от темного к яркому
6	Яркость зеленого	0 - 255	Регулировка зеленого от темного к яркому
7	Яркость синего	0 - 255	Регулировка синего от темного к яркому
8	Яркость белого	0 - 255	Регулировка белого от темного к яркому
9	Стробоскоп	0 - 3	Нет функции
		4 - 95	Частота стробоскопа от низкой до высокой (1 Гц ~ 25 Гц)
		96 - 176	Случайный стробоскоп
		177 - 255	Стробоскоп-молния
10	Зум	0 - 255	Регулировка зума
11	Эффект	0 - 24	Эффект 1
		25 - 49	Эффект 2
		50 - 74	Эффект 3
		75 - 99	Эффект 4
		100 - 124	Эффект 5
		125 - 149	Эффект 6
		150 - 174	Эффект 7
		175 - 199	Эффект 8
		200 - 224	Эффект 9
		225 - 255	Эффект 10
12	Скорость	0 - 255	От быстрой к медленной
13	Точная настройка по оси X	0 - 255	16 бит, регулируемая
14	Точная настройка по оси Y	0 - 255	16 бит, регулируемая
15	Сброс	0 - 250	Нет функции
		251 - 255	Сброс
16	Нет функции	0 - 255	Нет функции

24CH	Функция	Данные DMX	Описание
1	Ось X	0 - 255	0 ~ 540 градусов
2	Ось Y	0 - 255	0 ~ 270 градусов
3	Скорость по осям X и Y	0 - 255	Скорость от медленной к быстрой
4	Общая яркость	0 - 255	Линейная регулировка от темного к яркому
5	Яркость красного R1	0 - 255	Регулировка красного от темного к яркому
6	Яркость зеленого G1	0 - 255	Регулировка зеленого от темного к яркому
7	Яркость синего B1	0 - 255	Регулировка синего от темного к яркому
8	Яркость белого W1	0 - 255	Регулировка белого от темного к яркому
9	Яркость красного R2	0 - 255	Регулировка красного от темного к яркому
10	Яркость зеленого G2	0 - 255	Регулировка зеленого от темного к яркому
11	Яркость синего B2	0 - 255	Регулировка синего от темного к яркому
12	Яркость белого W2	0 - 255	Регулировка белого от темного к яркому
13	Яркость красного R3	0 - 255	Регулировка красного от темного к яркому
14	Яркость зеленого G3	0 - 255	Регулировка зеленого от темного к яркому
15	Яркость синего B3	0 - 255	Регулировка синего от темного к яркому
16	Яркость белого W3	0 - 255	Регулировка белого от темного к яркому
17	Стробоскоп	0 - 3	Нет функции
		4 - 95	Частота стробоскопа от низкой до высокой (1 Гц ~ 25 Гц)
		96 - 176	Случайный стробоскоп
		177 - 255	Стробоскоп-молния
18	Зум	0 - 255	Регулировка зума
19	Эффект	0 - 24	Эффект 1
		25 - 49	Эффект 2
		50 - 74	Эффект 3
		75 - 99	Эффект 4
		100 - 124	Эффект 5
		125 - 149	Эффект 6
		150 - 174	Эффект 7
		175 - 199	Эффект 8
		200 - 224	Эффект 9
		225 - 255	Эффект 10
20	Скорость	0 - 255	От быстрой к медленной
21	Точная настройка по оси X	0 - 255	16 бит, регулируемая
22	Точная настройка по оси Y	0 - 255	16 бит, регулируемая
23	Сброс	0 - 250	Нет функции
		251 - 255	Сброс
24	Нет функции	0 - 255	Нет функции

Технические характеристики

Напряжение: 90 – 240 В переменного тока

Мощность: 320 Вт

Частота: 50 – 60 Гц

Светодиоды: 19 штук, 15 Вт, 4 в 1

Управление: 24-канальное/16-канальное

Режим управления: DMX/Ведущий-ведомый/Звук

Поворот по горизонтали: 540°

Поворот по вертикали: 270°

Стробоскоп: 1 - 25 вспышек в секунду

Дисплей: Жидкокристаллический

Масса нетто: 30 кг

Габариты: 38 x 31 x 46 см



ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
 - неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	Guangzhou Xinyu Stage Lighting and Audio Equipment Co., Ltd. Адрес: 2nd floor, Building 1, Tangge ershe Industrial Park, shijing St, Baiyun District, Guangzhou, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	LFocus	
Маркировка модели (model)	МН-3С	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____