

BIRAY



УСТАНОВКА
"ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВА"
ML100BP

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ВНИМАНИЕ

1. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации, чтобы познакомить вас с основными операциями данного устройства. Перед использованием.
2. Запрещается без разрешения распространять содержание данного руководства другим лицам.
3. Это руководство предназначено только для предоставления сопутствующей информации, и его содержание может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.

ДИСПЛЕЙ



ЖК-дисплей с 4 цифровыми кнопками:
MENU, UP, DOWN, ENTER

MENU: Выбор режима работы, например DMX512/master-slave, автоматический стробоскопический, стробоскопический с голосовым управлением, постоянный свет, регулировка яркости.
UP/DOWN: Предыдущий или следующий, увеличение или уменьшение.
ENTER: Подтверждение и сохранение.

ФУНКЦИИ МЕНЮ

Addr	d001-d512	Настройка кода адреса 512
Chnd	15CH	15-канальный режим
Sind	DMh	Режим DMX
	Auto	Автоматический режим
	Soun	Режим управления звуком
PSEt	NO	Вращение двигателя оси X
	YES	Обратное вращение двигателя оси X
tilt	NO	Вращение двигателя оси Y
SenS	YES	Обратное вращение двигателя оси Y Регулировка чувствительности звука
	0-100	Панель светодиодного дисплея вкл.
LEd	on	Панель светодиодного дисплея выкл.
	off	Дисплей вперед
dISP	off	Дисплей назад
	on	Дисплей температуры
temp	XXX	Номер версии
USr	U100	Нет эффекта
FAct	NO	Сброс
	YES	Настройка кода адреса 512

НАСТРОЙКА

Режим 15 каналов

Канал	Функция	Описание
1	Панорамирование	0-255
2	Панорамирование, точная настройка	0-255
3	Наклон	0-255
4	Наклон, точная настройка	0-255
5	Скорость двигателя	0-255
6	Общее затемнение	0-255
7	Стробоскоп	0-15: Нет эффекта 16-255: Скорость стробоскопа
8	Цвет	
	Выбор цвета	0-15, 16-31, 32-47, 48-63, 64-79, 80-95, 96-111, 112-127
	128-255	Автоматическая смена цвета, от медленного до быстрого
9	Гобо	
	Фиксированный Гобо	0-7, 8-15, 16-23, 24-31, 32-39, 40-47, 48-55, 56-63
	Качающийся Гобо	64-71, 72-79, 80-87, 88-95, 96-103, 104-111, 112-119, 120-127
	128-255	Автоматическая смена гобо, от медленного до быстрого
10	Призма	0-127 Призма выключена 128-136 Призма включена 137-255 Вращение призмы, от медленного к быстрому
11	Полноцветный режим	0-126 Режим включен 127-255 Режим выключен
12	Режим АВТО	0-50 Нет эффекта 51-100 Быстрый режим АВТО 101-150 Медленный режим АВТО 201-255 Режим АУДИО
13	Сброс настроек	0-20 нет функции 21-100 Конечное движение по оси X 101-200 Конечное движение по оси Y 201-249 Конечное движение по оси XY 250-255 сброс: через 5 секунд
14	Ламповая полоса	0-4 Нет эффекта
		5-74 Выбор цвета
		75-255 Автоматическое управление цветом
15	Скорость ламповой полосы	0-255 От медленной к быстрой

ИК ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



	ON/OFF	Включение/выключение источников света
	Auto	Режим автоматического движения: Авто1: быстрая скорость движения Авто2: быстрая скорость Авто3: медленная скорость Нажмите один раз, чтобы выбрать другой режим
	Sound	Режим АУДИО: 1: движение в такт музыке 2: свет в такт музыке 3: стробоскоп в такт музыке Нажмите один раз, чтобы выбрать другой режим
	Strobe	Режим Стробоскопа 1: быстрый режим 2: средний режим 3: медленный режим 0: Остановка стробоскопа Нажмите один раз, чтобы выбрать другой режим
	SPEED	В режиме звука: увеличение чувствительности к звуку. 4 уровня чувствительности к звуку на выбор: 25/50/75/95 Когда призма открыта: скорость двигателя призмы увеличивается, 12 уровней скорости вращения для регулировки, от 0 до 11
	ON/OFF	Включение призмы
	SAVE	Сохранить и подтвердить функцию
	ON/OFF	Включение цветной призмы
	SPEED	В режиме звука: уменьшение чувствительности к звуку. 4 уровня чувствительности к звуку на выбор: 25/50/75/95 Когда призма открыта: скорость двигателя призмы уменьшается, 12 уровней скорости вращения для регулировки, от 0 до 11
	COLOR+	Изменение цветового режима: 8-цветный режим, одно нажатие для перехода к следующему режиму
	COLOR-	Изменение цветового режима: 8-цветный режим, одно нажатие для перехода к следующему режиму
	GOBO+	Выбор Гобо: 8 статичных Гобо. Нажмите один раз, чтобы выбрать следующий Гобо.
	GOBO-	Выбор Гобо: 8 статичных Гобо. Нажмите один раз, чтобы выбрать

		предыдущий Гобо.
	RC SP+	Цветовой режим самоходная скорость увеличивается
	RC SP-	Цветовой режим самоходная скорость уменьшается
	RGSP+	Смена гобо увеличивается
	RGSP-	Смена гобо уменьшается
	RESET	Длительное нажатие для сброса
	DMX	Режим DMX
	DMX+	DMX Адресный код: значение увеличивается
	DMX-	DMX Адресный код: значение уменьшается
	X+	Регулировка положения оси X: 0-255, 270 градусов вперед
	X-	Регулировка положения оси X: 0-255, 270 градусов назад
	Y+	Регулировка положения оси Y: 0-255, 540 градусов вперед
	Y-	Регулировка положения оси Y: 0-255, 540 градусов назад

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Параметры	Модель ML100BP
Питание	
Питание	Переменное 100-240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность	120Вт
Источник света	
Светодиод	1шт белая лампа 100Вт
Управление	
Режимы управления	Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый
Каналов DMX	15
Гобо	8 Гобо
Цвет	8 Цветов
Угол X	540°
Угол Y	180°
Размеры и вес	
Размеры упаковки	340*275*210

Примечание: Пульт дистанционного управления должен быть совмещен с инфракрасным датчиком дистанционного управления машины, а расстояние дистанционного управления должно быть в пределах 6 м.

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML100BP	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru