

BI RAY



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

СТРОБОСКОП
SF308

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение: AC100~240 В 50 / 60 Гц

Мощность источника питания: 24 В / 260 Вт

Жемчуг: 3845050 RGB 0,3 Вт 243535 Вт белый свет 5 Вт 2565730 белый свет 0,2 Вт

Режим управления: DMX512, самоходный, ведущий-ведомый, голосовое управление, с функцией RDM.

канал: CH11, CH112

Диммирование: 32 бит 0~100% Линейное диммирование

Частота цветения: 1-30 Гц

Режим подключения: DMX512 вход / выход / вход питания / выход

ТАБЛИЦА МЕНЮ

Меню	Описание	Под-меню	Описание	Под-меню	Описание
HEEL	Выводится после включения дисплея	X	X	X	X
Addr	Режим выбора адреса консоли	AXXX	От A001 до A512	X	X
CHRL	Режим выбора канала	10CH	10 каналов	X	X
		112H	112 каналов	X	X
SLAt	Режим затемнения цвета	rEd	Затемнение красного	rXXX	r000-r255
		GrEE	Затемнение зеленого	GXXX	G000-G255
		bLUE	Затемнение синего	bXXX	b000-b255
		WHIt	Затемнение белого	WXXX	W000-W255
		FILL	Вспомогательное затемнение света	FXXX	F000-F255
		Strb	Скорость строб-па	CXXX	C000-C255
AUto	Режим эффекта	AUXx	От Aut 1 до AU 67	SP-X	Скорость SP-1 до SP-9
SoUd	Режим АУДИО	SoU1	Отдельный эффект белого света	SC-X	Чувствительность от SC-1 до SC-9
		SoU2	Эффект RGB + боковой подсветки		
		SoU3	Белый свет + RGB-подсветка + доп. световой эффект		
		SoU4	Белый свет + RGB + доп. световой эффект		
		SoU5	Отдельный доп. световой эффект		
d15P	Режим инверсии дисплея	on	Инверсия ВКЛ	X	X
		oFF	Инверсия ВЫКЛ	X	X
LCnK	Режим он-лайн	LnXX	Количество Ln 01 - Ln 32, которые будут подключены	LPXX	LP 01 - LP 32 собственный адрес

ОПИСАНИЕ КНОПОК

Кнопка	Описание
MENU	Переключение главного меню следующего уровня в главном меню и возврат в подменю верхнего уровня в подменю до тех пор, пока не появится главное меню
UP	Переключить следующее главное меню в главном меню и следующее подменю в подменю
DOWN	Переключение верхнего главного меню во время главного меню и верхнего подменю во время подменю
ENTER	Вход в подменю

РЕЖИМ DMX 1: 11 КАНАЛОВ

11CH	Функция	Значение	Описание
1	Общее затемнение	0-255	От темного к яркому
2	Стробоскоп	0-255	Скорость, от медленной к быстрой
3	Красный свет	0-255	Яркость, от темного к яркому
4	Зеленый свет	0-255	Яркость, от темного к яркому
5	Синий свет	0-255	Яркость, от темного к яркому
6	5050 Белый свет	0-255	Яркость, от темного к яркому
7	5730 Дополнительный свет	0-255	Яркость, от темного к яркому
8	Самостоятельное движение паттерна	0-32	Автоматическое обесцвечивание
		33-64	Черный и белый
		230-255	Режим Аудио
9	Общий режим	0-9	Каналы 3-7 задействованы, канал 8 - нет
		10-255	Эффект самостоятельного движения
10	Скорость самостоятельного движения	0-255	От медленной к быстрой
11	Режим сопоставления цветов		11CH задействован, когда значение канала 9CH равно 10-195
		0-39	5050 лампа включена
		40-79	3535 Белый свет включен
		80-119	5730 Белый свет включен
		120-159	5050+5730 Белый свет включен
		160-199	5050+3535 Белый свет включен
		200-239	5730+3535 Белый свет включен
		240-255	Все лампы включены

РЕЖИМ DMX 2: 112 КАНАЛОВ

112CH	Функция	Значение	Описание
1	Красный свет 1	0-255	Яркость, от темного к яркому
2	Зеленый свет 1	0-255	Яркость, от темного к яркому
3	Синий свет 1	0-255	Яркость, от темного к яркому
4	Белый свет 1	0-255	Яркость, от темного к яркому
5	Красный свет 2	0-255	Яркость, от темного к яркому
6	Зеленый свет 2	0-255	Яркость, от темного к яркому
7	Синий свет 2	0-255	Яркость, от темного к яркому
8	Белый свет 2	0-255	Яркость, от темного к яркому
...	...	...	...
93	Красный свет 24	0-255	Яркость, от темного к яркому
94	Зеленый свет 24	0-255	Яркость, от темного к яркому
95	Синий свет 24	0-255	Яркость, от темного к яркому
96	Белый свет 24	0-255	Яркость, от темного к яркому
97	Дополнительный свет 1	0-255	Яркость, от темного к яркому
98	Дополнительный свет 2	0-255	Яркость, от темного к яркому
99	Дополнительный свет 3	0-255	Яркость, от темного к яркому
...	...	...	...
110	Дополнительный свет 1	0-255	Яркость, от темного к яркому
111	Дополнительный свет 2	0-255	Яркость, от темного к яркому
112	Дополнительный свет 3	0-255	Яркость, от темного к яркому

LUTNER
music company
www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	SF308	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____