

BIRAY



Lutner

music company

www.LUTNER.ru

СТРОБОСКОП

SF7C

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

УПРАВЛЕНИЕ

Дисплей



MENU: функциональная кнопка или возврат в главное меню

UP: увеличение значения

DOWN: уменьшение значения

ENTER: ввод, подтверждение изменений

Меню функций

Меню	Функция 1	Функция 2	Описание
Addr	D001/D512		Адрес DMX
CHAL	CH04/CH12/CH30		Режим каналов DMX
AUTO	CA50	01-50	Нажмите «ENTER» для входа в подменю 1, «UP» или «DOWN» для выбора типа самостоятельного движения, затем нажмите «ENTER» для входа в подменю 2, «UP» или «DOWN» для выбора скорости самостоятельного движения, нажмите клавишу «ENTER», чтобы сохранить тип и скорость самостоятельного движения, и нажмите «MENU» для возврата в меню.
	CB50	01-50	
	CC50	01-50	
	CD50	01-50	
	CE50	01-50	
	CF50	01-50	
	CG50	01-50	
	CH50	01-50	
	CJ50	01-50	
	CK50	01-50	
	CL50	01-50	
	CN50	01-50	
	CM50	01-50	
	CQ50	01-50	
	CP50	01-50	
	CQ50	01-50	
	CR50	01-50	
	CS50	01-50	
	CT50	01-50	
	CU50	01-50	
	CV50	01-50	
	CW50	01-50	
	CY50	01-50	
SOUD	SO01-SO99		Режим АУДИО
Stat	r000	r000-r255	Затемнение красного цвета, нажмите «ENTER», чтобы войти в подменю 2, «UP» или «DOWN» для выбора яркости, яркость от самой маленькой до самой большой. 000 — выключено, а 255 — максимальное значение.
	g000	g000-g255	Затемнение зеленого цвета, нажмите «ENTER», чтобы войти в подменю 2, «UP» или «DOWN» для

			выбора яркости, яркость от самой маленькой до самой большой. 000 — выключено, а 255 — максимальное значение.
	b000	b000-b255	Затемнение синего цвета, нажмите «ENTER», чтобы войти в подменю 2, «UP» или «DOWN» для выбора яркости, яркость от самой маленькой до самой большой. 000 — выключено, а 255 — максимальное значение.
	w000	w000-w255	Затемнение белого цвета, нажмите «ENTER», чтобы войти в подменю 2, «UP» или «DOWN» для выбора яркости, яркость от самой маленькой до самой большой. 000 — выключено, а 255 — максимальное значение.
	t000	t000-t255	Стробоскоп, t000 выключен, t001-t255 от медленного к быстрому
Rest	On/Off		Сброс настроек

УПРАВЛЕНИЕ DMX

4 канала

Канал	Значение	Описание функции
CH1	000-255	Затемнение красного
CH2	000-255	Затемнение зеленого
CH3	000-255	Затемнение синего
CH4	000-255	Затемнение белого

12 каналов

Канал	Значение	Описание функции
CH1	000-255	Общее затемнение
CH2	000-255	Стробоскоп
CH3	000-255	Режим эффекта направление движения: (0~127 вперед, 128~255 назад)
CH4	000-255	Выбор цвета, соответствие 5 каналам, 32 значения меняют цвет
CH5	000-255	Автоматический режим RGB, изменение эффекта для каждых 5 значений
CH6	000-255	Скорость режима RGB auto, от медленного до быстрого
CH7	000-255	Автоматический режим белого, изменение эффекта для каждых 15 значений
CH8	000-255	Автоматический эффект белого, от медленного до быстрого
CH9	000-255	Затемнение красного фонового света в автоматическом режиме
CH10	000-255	Затемнение зеленого фонового света в автоматическом режиме
CH11	000-255	Затемнение синего фонового света в автоматическом режиме
CH12	000-255	Затемнение белого в автоматическом режиме

30 каналов

Канал	Значение	Описание функции
CH1	000-255	Общее затемнение
CH2	000-255	Стробоскоп
CH3	000-255	Затемнение красного 1
CH4	000-255	Затемнение зеленого 1
CH5	000-255	Затемнение синего 1
CH6	000-255	Затемнение красного 2
CH7	000-255	Затемнение зеленого 2
CH8	000-255	Затемнение синего 2
CH9	000-255	Затемнение красного 3
CH10	000-255	Затемнение зеленого 3
CH11	000-255	Затемнение синего 3
CH12	000-255	Затемнение красного 4
CH13	000-255	Затемнение зеленого 4
CH14	000-255	Затемнение синего 4
CH15	000-255	Затемнение красного 5
CH16	000-255	Затемнение зеленого 5
CH17	000-255	Затемнение синего 5
CH18	000-255	Затемнение красного 6
CH19	000-255	Затемнение зеленого 6
CH20	000-255	Затемнение синего 6
CH21	000-255	Затемнение красного 7
CH22	000-255	Затемнение зеленого 7
CH23	000-255	Затемнение синего 7
CH24	000-255	Затемнение белого 1
CH25	000-255	Затемнение белого 2
CH26	000-255	Затемнение белого 3
CH27	000-255	Затемнение белого 4
CH28	000-255	Затемнение белого 5
CH29	000-255	Затемнение белого 6
CH30	000-255	Затемнение белого 7

www.LUTNER.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры \ Модель	SF7C
Питание	
Питание	Переменное 110-240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность	200Вт Макс
Источник света	
Светодиоды	126 шт. 5050 RGB-светодиодов 7 шт. 50 Вт Золотой стробоскоп
Диммирование	0~100% линейное диммирование
Стробоскоп	от 1 до 30 Гц
Управление	
Режимы управления	DMX512, Авто, Мастер/Ведомый, Звуковое управление, С функцией RDM
Каналов DMX	4CH/12CH/30CH
Режим подключения	вход/выход DMX512/вход/выход питания.
Уровень IP	IP20

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	SF7C	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____