

BIRAY



МОТОРИЗИРОВАННАЯ СВЕТОВАЯ ГОЛОВА

ML120W

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Рабочее напряжение: AC110V-240V 50Hz
2. Мощность: 180W
3. Источник света: 120W
4. Режим управления: Авто, Звук, DMX
5. Цвет: Теплый белый + Холодный белый

МЕНЮ ФУНКЦИЙ

Адрес	A001 ~ A512	Настройка DMX512
CHAN	CH20	Режим каналов DMX
SOUN	SE00-SE99	Активация режима АУДИО
AUTO	S000-S255	Режим АВТО
MAnu	C000-C255	Холодный белый 0-100%
	A000-A255	Теплый белый 0-100%
	P000-P255	Панорамирование 0-540 градусов
	T000-T255	Накло 0-240 градусов
TEMP	xxxC	Температура лампы
dISP	ONEM	Выключить дисплей через 60 секунд
	PErM	Дисплей всегда включен
dSPL	NorM	Нормальный режим
	rEVr	Инверсия дисплея
dmOF	bLAC	Нет сигнала для сброса
	HoLd	Оставить без изменений, нет сигнала
rEST	no	Нет эффекта
	yes	СБРОС НАСТРОЕК
CUrv	LINE	Линия
	SqUA	Квадрат
	INSq	Логарифмическая кривая
	SCur	S образная площадь

РЕЖИМ DMX

20СН	Функция	Знач.	Описание
1	Мотор ось X	0-255	Панорамирование
2	Мотор ось X Точно	0-255	Точная настройка панорамирования
3	Мотор ось Y	0-255	Наклон
4	Мотор ось Y Точно	0-255	Точная настройка наклона
5	Скорость мотора	0-255	От медленной к быстрой
6	Затемнение	0-255	0-100%, линейное затемнение
7	Стробоскоп	0-3	НЕТ
		4-103	От медленного к быстрому
		104-107	Свет ВКЛ
		108-207	Пульсирующий строб, от медленного к быстрому
		208-212	Свет ВКЛ
		213-225	Медленная скорость
		226-238	Средняя скорость
		239-251	Быстрая скорость
		252-255	Свет ВКЛ
8	Холодный белый	0-255	0-100% Линейное затемнение
9	Теплый белый	0-255	0-100% Линейное затемнение
10	Цветовая температура	0	НЕТ эффекта
		1-255	8500K -2800K
11	Макро функция	0	НЕТ эффекта
		1-51	Эффект пульса
		52-103	Эффект скачка
		104-155	Затухание цветовой температуры
		156-207	Эффект пульса 1
		208-255	Эффект пульса 2
12	Скорость Макро	0-255	От медленной к быстрой
13	Эффект полос	0-255	Затемнение полос
14	Полосы стробоскоп	0-3	НЕТ
		4-103	От медленного к быстрому
		104-107	Полосы ВКЛ
		108-207	Пульсирующие полосы, от медленного к быстрому
		208-212	Полосы ВКЛ
		213-225	Медленная скорость
		226-238	Средняя скорость
		239-251	Быстрая скорость
		252-255	Полосы ВКЛ
15	Полосы - красный	0-255	Затемнение красных полос
16	Полосы – зеленый	0-255	Затемнение зеленых полос
17	Полосы - синий	0-255	Затемнение синих полос
18	Эффекты полос	0	НЕТ эффекта
		1-63	Эффект 1
		64-127	Эффект 2
		128-191	Эффект 3
		192-255	Эффект 4
19	Скорость полос	0-255	От медленной к быстрой
20	Сброс настроек	0-199	НЕТ
		200-205	Сброс настроек через 5 секунд
		206-255	НЕТ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML120W	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____