



СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОР
"ПАРБАЛАЙЗЕР"
LC500

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ВВЕДЕНИЕ

Нам очень приятно, что вы решили приобрести светодиодный параболический рефлектор производства компании Big Dipper.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации, чтобы познакомить вас с основными операциями с данным устройством **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**.
2. Запрещается без разрешения распространять содержание данного руководства другим лицам.
3. Это руководство предназначено только для предоставления сопутствующей информации, и его содержание может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.
4. Пожалуйста, самостоятельно не модифицируйте устройство, если в инструкции нет прямых указаний.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

о Пожалуйста, внимательно прочтите следующие примечания, поскольку они содержат важную информацию по технике безопасности при установке, эксплуатации и обслуживании этого продукта.

о Всегда проверяйте, что напряжение розетки, к которой вы подключаете этот продукт, находится в диапазоне, указанном на наклейке или задней панели прибора.

о Этот продукт предназначен только для использования в помещении! Чтобы предотвратить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте этот прибор воздействию дождя или влаги.

о Убедитесь, что рядом с устройством во время работы нет легковоспламеняющихся материалов.

о Всегда устанавливайте этот продукт в месте с достаточной вентиляцией, на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от соседних поверхностей.

о Убедитесь, что вентиляционные отверстия на корпусе устройства не заблокированы.

о Всегда отключайте этот продукт от источника питания перед его очисткой или заменой предохранителя.

о Обязательно замените предохранитель на другой того же типа и номинала

о При установке этого продукта над головой всегда закрепляйте его на крепежном устройстве с помощью страховочного троса.

о Максимальная температура окружающей среды (T_a) составляет 104 °F (40 °C). о В случае возникновения серьезной проблемы с эксплуатацией немедленно прекратите использование устройства.

о Убедитесь, что шнур питания не пережат и не поврежден.

о Никогда не отсоединяйте шнур питания, дергая за шнур.

о Всегда избегайте прямого попадания источника света в глаза, когда прибор включен.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


Параболический рефлектор LC500, мощность 200 Вт, светодиодные матрицы COB холодного и теплого белого света.

Теплый белый: 3200К, холодный белый: 6500К, поддержка затемнения, стробоскоп, DMX512, режим Мастер-Ведомый. Светодиодная матрица 4x50W COB, высокая яркость, стабильный источник света, низкое энергопотребление, долгий срок службы.

Применение: сценическое шоу, концерт, театр и так далее.

УПРАВЛЕНИЕ

Для доступа к функциям панели управления используйте четыре кнопки, расположенные под дисплеем.



Клавиша	Значение
[MENU]	Нажмите, чтобы найти режим работы или выйти из текущего пункта меню.
[UP]	Используйте, чтобы прокрутить список пунктов вверх или найти большее значение.
[DOWN]	Используйте, чтобы прокрутить список пунктов вниз или найти меньшее значение.
[ENTER]	Используйте, чтобы активировать пункт меню или выбранное значение.

Режим 12 каналов (статус A001)

12CH	Функция	Описание
CH1	Полное затемнение	Полное затемнение, от темного к яркому
CH2	Холодный белый 1 затемнение	Холодный белый 1 затемнение, от темного к яркому
CH3	Янтарный 1 затемнение	Янтарный 1 затемнение, от темного к яркому
CH4	Холодный белый 2 затемнение	Холодный белый 2 затемнение, от темного к яркому
CH5	Янтарный 2 затемнение	Янтарный 2 затемнение, от темного к яркому
CH6	Холодный белый 3 затемнение	Холодный белый 3 затемнение, от темного к яркому
CH7	Янтарный 3 затемнение	Янтарный 3 затемнение, от темного к яркому
CH8	Холодный белый 4 затемнение	Холодный белый 4 затемнение, от темного к яркому
CH9	Янтарный 4 затемнение	Янтарный 4 затемнение, от темного к яркому
CH10	Общий стробоскоп	Стробоскоп, от медленного к быстрому
CH11	Выбор функции	0-50: режим затемнения; 51-100: выбор цвета (выбирается CH4); 101-150: скачок; 151-200: градиент; 201-249: изменение импульса; 250-255: голосовое управление (CH4 выбирает голосовое управление 1 и 2)
CH12	Скорость функции	Скорость функции, от медленной до быстрой (выберите голосовое управление стробоскопом и перейдите в режим голосового управления)

Режим 12 каналов (статус D001)

12CH	Функция	Описание
CH1	Полное затемнение	Полное затемнение, от темного к яркому
CH2	Общий стробоскоп	Стробоскоп, от медленного к быстрому
CH3	Выбор функции	0-50: режим затемнения; 51-100: выбор цвета (выбирается CH4); 101-150: скачок; 151-200: градиент; 201-249: изменение импульса; 250-255: голосовое управление (CH4 выбирает голосовое управление 1 и 2)

CH4	Скорость функции	Скорость функции, от медленной до быстрой (выберите голосовое управление стробоскопом и перейдите в режим голосового управления)
CH5	Холодный белый 1 затемнение	Холодный белый 1 затемнение, от темного к яркому
CH6	Янтарный 1 затемнение	Янтарный 1 затемнение, от темного к яркому
CH7	Холодный белый 2 затемнение	Холодный белый 2 затемнение, от темного к яркому
CH8	Янтарный 2 затемнение	Янтарный 2 затемнение, от темного к яркому
CH9	Холодный белый 3 затемнение	Холодный белый 3 затемнение, от темного к яркому
CH10	Янтарный 3 затемнение	Янтарный 3 затемнение, от темного к яркому
CH11	Холодный белый 4 затемнение	Холодный белый 4 затемнение, от темного к яркому
CH12	Янтарный 4 затемнение	Янтарный 4 затемнение, от темного к яркому

Меню функций

№	Меню		Описание
1	A001	001-512	Настройка кода адреса DMX512 - режим 12 каналов
2	d001	001-512	Настройка кода адреса DMX512 - режим 12 каналов
3	r255	000-255	Холодный белый 1 затемнение, от темного к яркому.
4	G255	000-255	Янтарный 1 затемнение, от темного к яркому.
5	B255	000-255	Холодный белый 2 затемнение, от темного к яркому.
6	u255	000-255	Янтарный 2 затемнение, от темного к яркому.
7	y255	000-255	Холодный белый 3 затемнение, от темного к яркому.
8	P255	000-255	Янтарный 3 затемнение, от темного к яркому.
9	n255	000-255	Холодный белый 4 затемнение, от темного к яркому.
10	U255	000-255	Янтарный 4 затемнение, от темного к яркому.
11	FN00	00-99	Нет стробоскопического при 00, глобальный стробоскопический при 01-99, от медленного к быстрому.
12	CL01	01-95	Режим ручного выбора цвета.
13	CC99	01-99	Переход от медленного к быстрому.
14	DE99	01-99	Градиент, от медленного к быстрому.
15	CP99	01-99	Импульс изменяется от медленного к быстрому.
16	SU01	01-02	Режим: 1 относится к стробоскопическому переходу, а 2 относится к скачку

Описание ведущего/ведомого устройства

В состоянии D001 или A001 сигнал ведомого устройства принимается автоматически без дополнительной настройки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Модель LC500
Источник света	4x100Вт COB (Холодный белый+Янтарь)
Номинальная мощность	500Вт
Питание	Переменное 100-240В, 50/60Гц
Режим	Авто/Аудио/DMX512/Мастер-ведомый
Световой поток	13000Lm
CRI	RA≥95
Срок эксплуатации	Не менее 50 000 часов
DMX каналов	12CH
Вес	8кг

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, сигнальный кабель

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BIG DIPPER INVESTMENT CO.,LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BIG DIPPER	
Маркировка модели (model)	LC500	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru