

NUX



ПОРТАТИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ

GP-1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение портативного гитарного усилителя GP-1. Поздравляем Вас с этим выбором! Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.

ОБЗОР СИСТЕМЫ

GP-1 Guitar Plug — это портативный гитарный усилитель для наушников с эффектом дисторшна. Усилитель прост в использовании: подключите его к своей гитаре и наслаждайтесь звучанием классического британского рока!

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



ОСОБЕННОСТИ

- Классический британский дисторшн.
- Разъем AUX In позволяет легко подключить аудиоплеер и заниматься с фонограммой.
- Две батарейки типа AAA обеспечивают более 40 часов непрерывного воспроизведения.

УПРАВЛЕНИЕ

1. Гитарный штекер

Подключите усилитель к выходу вашей гитары.

2. Светодиодный индикатор

Указывает рабочий статус усилителя.

3. Выключатель питания

Установите батареи и нажмите эту кнопку, чтобы включить питание; нажмите еще раз, чтобы выключить питание.

4. Регулятор GAIN

Используйте регулятор GAIN, чтобы настроить степень дисторшна. Поверните регулятор вниз, чтобы уменьшить объем эффекта; поверните вверх, чтобы увеличить. Когда регулятор выкручен до упора, звук отключается.

5. Регулятор TONE

Используйте регулятор TONE для регулятор тембра. При увеличении звук будет ярче, а при уменьшении – более глухим.

6. Регулятор VOL

Используйте регулятор VOL для регулятор громкости. Поверните вверх, чтобы увеличить громкость; поверните вниз, чтобы уменьшить громкость.

Примечание. Перед включением питания полностью убавьте громкость, чтобы защитить слух.


7. Входной разъем AUX

Входной разъем для подключения внешних аудиоустройств. Подключитесь к MP3-плееру, драм-машине и т. д., отрегулируйте громкость внешнего аудиоустройства до нужного положения и потренируйтесь с музыкальным сопровождением.

8. Гнездо для телефонов

3,5-мм выход для наушников. Подключите стереонаушники.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Примечание: не повредите GP-1, пожалуйста, держите ближе к штекеру, когда вставляете его в гитару.


УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Если GP-1 не работает должным образом, замените батареи. Следуйте инструкциям, как показано на рисунке справа:



Примечание:

1. Обратите внимание на полярность батареек.
2. Извлекайте батареи, если GP-1 не используется в течение длительного времени.
3. Пожалуйста, используйте щелочные батареи для увеличения времени воспроизведения.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Источник питания: две батарейки AAA (рекомендуются щелочные батарейки)
- Срок службы батареи:
 - ок. 40 часов работы (щелочные батареи)
 - ок. 8 часов работы (обычные батареи)
- Размеры: 100 (Д) * 88 (Ш) * 23 (В) мм
- Вес: 43 г (без батареек)

АКСЕССУАРЫ

- Инструкция по эксплуатации
- 2 батарейки AAA

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Окружающая среда:
 1. НЕ используйте GP-1 при высокой температуре, высокой влажности или температуре ниже нуля.
 2. НЕ используйте GP-1 под прямыми солнечными лучами.
- Пожалуйста, НЕ разбирайте GP-1 самостоятельно.
- Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Директивы 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС. Маркирование устройства: модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи усилителя магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией не то уполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

•

Наименование	Усилитель электрогитары портативный	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: No.10, Keji No.9 Rd, Tangjiawan Town, Zhuhai National Hi-tech Industrial Development Zone, Zhuhai City, Guangdong Province, 519080, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	NUX	
Маркировка модели (model)	GP-1	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____