



**СВЕТОДИОДНЫЙ ЭФФЕКТ
"МАГИЧЕСКИЙ ШАР"
ELO3BE**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный продукт подходит только для профессионального использования и не подходит для других целей в целях безопасности. После того, как вы получили установку, пожалуйста, проверьте упаковку, есть ли какие-либо повреждения, вызванные транспортировкой.

Если есть какие-либо повреждения, не используйте данное устройство и, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с дилером или производителем.

Данный продукт класса защиты IP20 подходит только для применения внутри помещения. Лампы должны быть сухими, избегать влаги, перегрева или пыльной окружающей среды. Не допускайте контакта ламп с водой или другой жидкостью. Используя этот продукт, обратите внимание на опасность: пожара, перегрева, удара электрическим током, ультрафиолетовое излучение, взрыва лампы, так как это может причинить серьезную или смертельную травму.

Обязательно прочтите инструкции перед установкой и использованием. Соблюдайте меры безопасности и обратите внимание на предупреждающие знаки на оборудовании. Не выбирайте пункт «заводские настройки по умолчанию», иначе все данные будут удалены и настройки будут сброшены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, прочитайте данное руководство и строго следуйте инструкциям, чтобы предотвратить возможность получения травм и повреждения изделия, вызванные неправильной эксплуатацией.

При распаковке проверьте отсутствие повреждений оборудования, причиненных при перевозке и наличие всех перечисленных элементов:

Установка EL03BE	1	Кабель питания	1
		Инструкция по эксплуатации	1

УСТАНОВКА

1. Удостоверьтесь, что рядом с установкой на расстоянии не менее 1,5 метра нет воспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
2. Перед установкой, пожалуйста, проверьте и убедитесь, что напряжение питания соответствует характеристикам системы.
3. Проверьте вентиляцию, вентиляторы или выхлопные каналы должны быть чистыми.

УПРАВЛЕНИЕ

Меню	A001-A512	Панель управления / Режим "Ведомый"
Настройка адреса	A1 1-A1 9	Режим АВТО, чем выше значение четвертой цифры, тем выше скорость вращения
	S1 1-S1 9	Режим АУДИО 1, чем выше значение четвертой цифры, тем выше чувствительность
	S2 1-S2 9	Режим АУДИО 2, чем выше значение четвертой цифры, тем выше чувствительность

РЕЖИМ КОНСОЛИ 512DMX

№	Функция	Значение	Описание
CH1	Мотор	0-255	0-9 (нет вращения) 10-127 (вращение вперед) 128-255 (реверсное вращение)
CH2	Затухание	0-255	Линейное затемнение от темного к светлому.
CH3	Стробоскоп	0-9	Нет
		10-255	Стробоскоп от медленного к быстрому.
CH4	Затухание Красный, Розовый	0-255	
CH5	Затухание Зеленый	0-255	От темного к яркому
CH6	Затухание Синий, Желтый	0-255	От темного к яркому
CH7	Затухание Белый	0-255	От темного к яркому
CH8	Затухание Красный1	0-255	От темного к яркому
CH9	Затухание Зеленый1	0-255	От темного к яркому
CH10	Затухание Синий1	0-255	От темного к яркому
CH11	Затухание Красный лазер	0-255	От темного к яркому
CH12	Затухание Зеленый лазер	0-255	От темного к яркому
CH13	Белый стробоскоп	0-255	Стробоскоп от медленного к быстрому.
CH14	Макрофункции		Значение 0-50: действительны каналы с 1 по 13.
			Значение 50-150: Режим АВТО
			Значение 151-255: Режим АУДИО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- 1: Рабочее напряжение: AC90В-245В/50Гц
- 2: Мощность продукта: 40 Вт (волшебный шар 9 Вт, узор 18 Вт, стробоскопический 10 Вт, красно-зеленый лазер 30 мВт)
- 3: Параметры узора: узор 6, лазер 16.
- 4: Светодиод: 9 шт. 3535 монохромных ламповых бусин, стробоскоп белого света мощностью 10 Вт и красно-зеленый лазер мощностью 30 мВт.
- 5: Режим управления: международный стандарт DMX512, 14 каналов.
- 6: Режим работы: DMX512, ведущий/ведомый, автоматический, голосовое управление.
- 7: Режим затемнения: 0-100% сверхплавное затемнение.
- 8: Частота мигания: 20 раз в секунду.

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: *В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления*

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	EL03BE	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____