



**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МИКРОФОН
K5**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали профессиональный микрофон K5 от Alctron.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ



РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ
НЕ ВСКРЫВАТЬ



ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ
СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ
ПАНЕЛЬ)

В УСТРОЙСТВЕ НЕТ ЧАСТЕЙ,
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ВСЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ
ПРОВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ



Знак молнии с символом стрелки в равностороннем треугольнике предназначена для предупреждения пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса изделия, которое может быть достаточным для поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в руководстве, прилагаемому к устройству.

1. Внимательно прочитайте это руководство перед использованием данного устройства.
2. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.
3. Обратите внимание и соблюдайте все предупреждения, включенные в руководство пользователя или указанные на устройстве.
4. Следуйте всем инструкциям, включенным в это руководство.
5. Не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги. Избегайте попадания воды или других жидкостей на устройство.
6. При чистке корпуса или других частей этого прибора используйте только сухую или слегка влажную мягкую ткань.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия и не препятствуйте нормальной вентиляции данного устройства. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не используйте и не храните рядом с какими-либо источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы, выделяющие тепло.
9. Во избежание риска поражения электрическим током не прикасайтесь к оголенной проводке во время работы устройства.
10. Используйте только приспособления/аксессуары, указанные производителем.
11. Отключайте устройство от сети и все подключенное к нему электрическое оборудование во время грозы или когда оно не используется в течение длительного периода времени.
12. Все услуги по обслуживанию и ремонту устройства должны проводиться квалифицированным обслуживающим персоналом. Обслуживание требуется, если прибор был поврежден каким-либо образом или не функционирует нормально.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.


ОПИСАНИЕ

K5 - это профессиональный конденсаторный студийный USB микрофон. 16мм капсюль обеспечивает выдающийся и широкий спектр звуков. K5 обладает прекрасной кардиоидной диаграммой направленности и стандартным и широко используемым USB-портом. Его можно использовать без установки какого-либо программного обеспечения при работе в системе Windows и Mac. Более того, он может автоматически идентифицировать записывающее оборудование Mac. Это отличный USB конденсаторный микрофон с технологией plug-and-play, который открывает новые возможности для тех, кто записывает аудио: подкастеров, журналистов, студентов.

ОСОБЕННОСТИ

- * Универсальный разъем USB;
- * 16 мм высококачественный электретный конденсатор;
- * Гладкая и нежная поверхность;
- * Регулятор громкости на боковой стороне микрофона;
- * Компактность.


СБОРКА СТОЙКИ



Компоненты

Во-первых, вставьте стойку в подставку

Во-вторых, вставьте SM310 в стойку




Наконец, установите микрофон на SM310 и закончите сборку.

Примечание: если вы хотите установить микрофон в другую стойку, вам просто нужно вставить SM310 в стойку.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА В WINDOWS XP



1. Подключите кабель USB к USB-порту на вашем компьютере. Загорится синий светодиодный индикатор микрофона, указывая на то, что микрофон получает питание. Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и установит драйвер.

2. При первом подключении K5 к USB-порту (пожалуйста, выберите USB-разъем 3.0, а не 2.0), появится всплывающая подсказка - "найдено новое оборудование". После установки появится всплывающая подсказка: "Ваше новое оборудование установлено и готово к использованию".




3. Нажмите кнопку Пуск, затем нажмите "Панель управления"


4. Нажмите на "Звуки, речь и аудиоустройства".



5. Нажав на "Звук и аудиоустройства", щелкните по "Звук" и выберите Alctron K5.



6. Нажав на "Голос", щелкните "Громкость" в разделе "Запись голоса"




7. Двигая значок в разделе "Микрофон", отрегулируйте уровень записи


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА В WINDOWS 7

1. Подключите кабель USB к USB-порту на вашем компьютере. Загорится синий светодиодный индикатор микрофона, указывая на то, что микрофон получает питание. Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и установит драйвер.


2. При первом подключении K5 к порту USB (пожалуйста, используйте разъем USB 3.0), появится всплывающая подсказка "Найдено новое оборудование". После установки появится подсказка "Новое оборудование установлено и готово к использованию".




3. Нажмите кнопку Пуск, затем нажмите "Панель управления"



4. Нажмите Звук



5. Нажмите Запись, затем дважды нажмите Alctron K5




6. Выберите Уровни, двигайте иконку, чтобы установить уровень записи


НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ

В качестве примера возьмем программное обеспечение для записи Audacity, метод настройки других подобных программ аналогичен:


1. После загрузки и установки, нажмите на Audacity, выберите меню "Правка" – "Настройки".



2. Во всплывающем окне выберите опцию, как показано, также можете выбрать стерео или моно.



3. Нажмите красную иконку для начала записи.



4. При начале записи источник звука должен быть направлен в сторону микрофона, на которой напечатано «Alctron».



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип микрофона:	Конденсаторный
Диаграмма направленности:	Кардиоида
Капсула:	16мм диафрагма
Частотный диапазон:	30Гц-18кГц
Чувствительность:	-20 ... -50дБ
Максимальный звукового давления:	уровень 140дБ
Разъем:	Android USB



ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.


Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Профессиональный микрофон	
Производитель	Ningbo Alctron Electronics Technology Co., Ltd. Адрес: No 76, SanCheng Road, XiuFeng Industry Ar-ea, Gaoqiao Town, Ningbo, China Tel : +86 574 88011699 Fax: :+86 574 87157176	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Alctron	
Маркировка модели (model)	K5	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

www.LUTNER.ru