

BIRAY

ML716W



**Моторизованная световая голова типа WASH с
7 светодиодами по 16 Вт и зумом**

Руководство пользователя

1. Описание устройства:

Напряжение питания: 100 - 240 В /50 - 60 Гц

Мощность: 150 Вт

Источник света: 7 x 16 Вт (RGBW 4 в 1)

Количество каналов: 15 /17

Панорамирование: 540° (16 бит) Наклон: 270° (16 бит)

Режим: DMX512, Автоматический, По звуку

2. Основные инструкции:

На главной панели есть четыре кнопки, слева направо: меню, вверх, вниз, ввод.

3. Меню устройства:

Меню	Описание
Addr	Адрес DMX устройства. Нажмите кнопку ввода, отредактируйте адрес с помощью кнопок «вверх» и «вниз» (для быстрого изменения удерживайте кнопку в нажатом положении), нажмите кнопку ввода для сохранения настройки и выхода.
Chnd	Выбор канала. Выберите 17CH или 15CH, нажмите кнопку ввода для сохранения настройки и выхода.
Shnd	Выбор режима работы. Дополнительный режим консоли d512, быстрый режим, медленный режим, звуковой режим, нажмите кнопку ввода для сохранения настройки и выхода.
SenS	Настройка чувствительности голосового управления. Для выбора настройки в диапазоне 0 - 100% нажимайте кнопки «вверх» и «вниз», нажмите кнопку ввода для сохранения настройки и выхода.
Led	Настройка подсветки дисплея. Выберите YES (ДА), чтобы подсветка всегда горела, выберите NO (НЕТ), чтобы подсветка гасла, если в течение 20 секунд не нажимается никакая кнопка, нажмите кнопку ввода для сохранения настройки и выхода.
DISP	Переворот изображения на дисплее. Выберите YES (ДА) для переворота изображения, выберите NO (НЕТ) для нормального отображения, нажмите кнопку ввода для сохранения настройки и выхода.
PAn	Обратное перемещение по оси X. Выберите YES (ДА) для обратного перемещения по оси X, выберите NO (НЕТ) для прямого перемещения по оси X, нажмите кнопку ввода для сохранения настройки и выхода.
TILT	Обратное перемещение по оси Y. Выберите YES (ДА) для обратного перемещения по оси Y, выберите NO (НЕТ) для прямого перемещения по оси Y, нажмите кнопку ввода для сохранения настройки и выхода.
Ver	Номер версии
reST	Сброс

4. Каналы DMX

17CH	Функция	Значение DMX	Описание
1	X-axis (ось X)	0 - 255	0 ~ 540 градусов
2	X fine (точная настройка X)	0 - 255	16 бит
3	Y-axis (ось Y)	0 - 255	0 ~ 270 градусов
4	Y fine (точная настройка Y)	0 - 255	16 бит
5	XY speed (Скорость XY)	0 - 255	Скорость от быстрой к медленной
6	Focus (Фокусировка)	0 - 255	
7	Dimmer (Затемнение)	0 - 255	Линейное затемнение, от темного к яркому
8	Strobe (Стробоскоп)	0 - 3	Нет функции
		4 - 95	Синхронная скорость стробоскопа изменяется от медленной к быстрой (1 Гц ~ 25 Гц)
		96 - 176	Случайная вспышка
		177 - 255	Вспышка молнии
9	R dimming (затемнение красного)	0 - 255	От темного к яркому
10	G dimming (затемнение зеленого)	0 - 255	От темного к яркому
11	B dimming (затемнение синего)	0 - 255	От темного к яркому
12	W dimming (затемнение белого)	0 - 255	От темного к яркому
13	Dynamic effect (Динамический эффект)	0 - 24	Встроенный эффект 1
		25 - 49	Встроенный эффект 2
		50 - 74	Встроенный эффект 3
		75 - 99	Встроенный эффект 4
		100 - 124	Встроенный эффект 5
		125 - 149	Встроенный эффект 6
		150 - 174	Встроенный эффект 7
		175 - 199	Встроенный эффект 8
		200 - 224	Встроенный эффект 9
		225 - 255	Встроенный эффект 10
14	Light effect speed (скорость светового эффекта)	0 - 255	От быстрой к медленной
15	Color temperature (температура цвета)	0 - 255	
16	Macro (Макрос)	0 - 25	Нет функции
		26 - 55	Отображение цветовой температуры света
		56 - 155	Отображение светового эффекта (встроенный эффект)
		156 - 199	Автоматически 2
		200 - 255	Голосовое управление устройством
17	Reset (Сброс)	0 - 250	Нет функции
		251 - 255	Сброс устройства, 3 секунды

15CH	Функция	Значение DMX	Описание
1	X-axis (ось X)	0 - 255	0 ~ 540 градусов
2	Y-axis (ось Y)	0 - 255	0 ~ 270 градусов
3	XY speed (Скорость XY)	0 - 255	Скорость от быстрой к медленной
4	Focus (Фокусировка)	0 - 255	
5	Dimmer (Затемнение)	0 - 255	Линейное затемнение, от темного к яркому
6	Strobe (Стробоскоп)	0 - 3	Нет функции
		4 - 95	Синхронная скорость стробоскопа изменяется от медленной к быстрой (1 Гц ~ 25 Гц)
		96 - 176	Случайная вспышка
		177 - 255	Вспышка молнии
7	R dimming (затемнение красного)	0 - 255	От темного к яркому
8	G dimming (затемнение зеленого)	0 - 255	От темного к яркому
9	B dimming (затемнение синего)	0 - 255	От темного к яркому
10	W dimming (затемнение белого)	0 - 255	От темного к яркому
11	Dynamic effect (Динамический эффект)	0 - 24	Встроенный эффект 1
		25 - 49	Встроенный эффект 2
		50 - 74	Встроенный эффект 3
		75 - 99	Встроенный эффект 4
		100 - 124	Встроенный эффект 5
		125 - 149	Встроенный эффект 6
		150 - 174	Встроенный эффект 7
		175 - 199	Встроенный эффект 8
		200 - 224	Встроенный эффект 9
		225 - 255	Встроенный эффект 10
12	Light effect speed (скорость светового эффекта)	0 - 255	От быстрой к медленной
13	Color temperature (температура цвета)	0 - 255	
14	Macro (Макрос)	0 - 25	Нет функции
		26 - 55	Отображение цветовой температуры света
		56 - 155	Отображение светового эффекта (встроенный эффект)
		156 - 199	Автоматически 2
		200 - 255	Голосовое управление устройством
15	Reset (Сброс)	0 - 250	Нет функции
		251 - 255	Сброс устройства, 3 секунды

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Моторизованная световая голова	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Адрес: Floor3 of Building 6, DeQing Industrial Zone, TongXin Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML716W	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____