

MOOER

CAB X2 **Stereo Cabinet Simulation Pedal**

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

M724 CAB X2

Педаль эффектов

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
Источник питания	3
Расположение	3
Помехи в работе других электрических устройств	3
Очистка	3
ОСОБЕННОСТИ	4
ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	5
Верхняя панель	5
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НАСТРОЙКИ	7
1. Настройка моно педалборда	7
2. Настройка стерео педалборда	7
3. Настройка мультитеффектов	7
4. FX LOOP с усилителем	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ГАРАНТИЯ	9


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ

Источник питания

Пожалуйста, подключите указанный адаптер переменного тока к розетке переменного тока с правильным напряжением. Обязательно используйте только адаптер переменного тока, который обеспечивает 9 В постоянного тока, 300 мА. Отключайте адаптер переменного тока, когда он не используется или во время грозы.

Расположение

Во избежание деформации, обесцвечивания или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство следующим воздействиям:

- Прямые солнечные лучи
- Магнитные поля
- Чрезмерно пыльное или грязное место
- Высокая влажность или сырость
- Сильные вибрации или удары

Помехи в работе других электрических устройств

Радио и телевизоры, расположенные поблизости, могут испытывать помехи приема. Эксплуатируйте это устройство на подходящем расстоянии от радио и телевизоров.

Очистка

Очищайте только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка смочите ткань. Не используйте абразивные чистящие средства, чистящий спирт, разбавители для краски, воск, растворители, чистящие жидкости или пропитанные химикатами салфетки для протирки.

Lutner
music company
www.LUTNER.ru


ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественная педаль симуляции стереокабинета с загрузкой IR сторонних производителей
- Включает 14 пользовательских слотов предустановок, в каждом из которых можно хранить две различные настройки симуляции кабинета
- 11 заводских файлов симуляции кабинета с поддержкой загрузки сторонних файлов импульсного отклика
- Выбор между моно- и стереонастройками
- Педальный переключатель можно назначить в качестве традиционного переключателя включения/выключения или для переключения между предустановками
- Двойные входы (стерео) и выходы (стерео) для настройки стерео/моно
- Поставляется со специализированным программным обеспечением-редактором для управления предустановками и загрузкой IR сторонних производителей



ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Верхняя панель



01. USB-порт TYPE-C

Подключение к программному обеспечению редактора компьютера для управления предустановками, загрузки IR и обновления прошивки.

02. DC 9 V

Подключение к центральному отрицательному источнику питания с напряжением 9 В и потребляемым током не менее 300 мА. Рекомендуется использовать оригинальный источник питания, чтобы избежать непредвиденных шумов.

03. HIGH CUT

Регулировка среза высоких частот (диапазон от 3 кГц до 20 кГц)

04. LEVEL

Регулировка уровня громкости

05. LOW CUT

Регулировка среза низких частот (диапазон от 25 Гц до 500 Гц)

06. LATENCY

Регулировка значения задержки от 0 до 20 мс.

07. CAB

Выбор моделирования кабинета из 11 файлов заводских настроек.

08. SAVE

Нажмите для переключения между 1-14 предустановленными слотами, нажмите и удерживайте, чтобы подтвердить сохранение предустановки.

09. Светодиод левого ножного переключателя

Указывает, что текущий тип симулятора кабины — А или В. Синий для А, КРАСНЫЙ для В.

10. Светодиод правого ножного переключателя

Указывает состояние включения/выключения педали. СИНИЙ светодиод для включения, светодиод выключен для выключения.

11. Светодиод предустановки

Указывает текущий выбранный предустановленный слот.

12. Left (A/B) ножной переключатель

Нажмите для переключения A/B cab sim

13. Right (BYPASS) ножной переключатель

Нажмите для включения/выключения текущего cab sim

14. INPUT-L (MONO)

1/4" небалансный (TS) монофонический выходной разъем. Используйте этот разъем для настройки монофонического входа (это левый вход стереонастройки)

15. INPUT-R

1/4" небалансный (TS) монофонический выходной разъем (это правый вход стереонастройки)

16. OUTPUT A (Left)

1/4" небалансный (TS) монофонический выходной разъем, левый cab sim аналоговый выходной разъем

17. OUTPUT A (Right)

1/4" небалансный (TS) монофонический выходной разъем, правый cab sim аналоговый выходной разъем

18. PHONES

1/8" стерео аудио выходной разъем для наушников

19. Список заводских кабинетов

Список имитаций заводских кабинетов

* Обычный диапазон частот высоких и низких частот



Низкочастотный
срез 80Гц~100Гц



Срез высоких частот
10 кГц




Срез высоких частот
8 кГц




Срез высоких частот
6 кГц

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НАСТРОЙКИ


1. Настройка моно педалборда




2. Настройка стерео педалборда



3. Настройка мультиэффектов



4. FX LOOP с усилителем



Примечание: В этой настройке мы рекомендуем настроить выход, подключенный к усилителю, на обход симулятора кабинета. Другой выход, подключенный к системе микшера/FRFR, должен иметь симулятор кабинета.

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход:	2*1/4" монофонический разъем (Значение импеданса: 1 МОм)
Выход:	2*1/4" монофонический разъем (Значение импеданса: 510 Ом), 1*1/8" стерео аудиовыход (Значение импеданса <1 Ом)
Источник питания:	9В DV центральный отрицательный (убедитесь, что значение напряжения источника питания не превышает 9В, убедитесь, что полярность правильная.)
Ток потребления:	300 мА
Размеры:	75x115x33 мм
Вес:	0,334 кг
Аксессуары:	Руководство пользователя, кабель USB TYPE-C - TYPE-A; источник питания постоянного тока 9 В, краткое руководство, наклейка
Cab Sim	
Формат:	WAV
Частота выборки:	44,1 кГц (поддержка загрузки файлов с разной частотой дискретизации)
Точность выборки:	24 бит
Длина выборки:	2048*2

***Отказ от ответственности: обновления параметров не будут отправляться отдельно.**

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Педаль эффектов	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	M724 CAB X2	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru