




Генератор тумана LF-DHZ-600

Инструкция по эксплуатации



ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШ ГЕНЕРАТОР ТУМАНА

Описание изделия:

Генератор тумана LF-DHZ-600 обладает новой конструкцией, отвечающей самым строгим требованиям современного рынка. Благодаря использованию технологии автоматизации высокого давления генератор производит большое количество мельчайших частиц, образующих туман. Генератор можно использовать напрямую без предварительного нагрева, он очень удобен в использовании. В генераторе используется жидкость на масляной основе.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Цикл технического обслуживания данного генератора составляет 1 - 2 месяца. Для обслуживания используется следующий метод: 20% белого уксуса плюс 80% дистиллированной воды, обработать 3 - 5 раз после нагрева!
- Для продления срока службы генератора следует использовать фирменную жидкость, в основе которой лежит дистиллированная вода.
- Пожалуйста, бережно храните свои устройства управления. В случае потери производитель не предоставит замену бесплатно.
- Запасные части данного генератора не подходят для генераторов других марок, потому что это может привести к повреждению.

Примечания перед использованием:

1. Устанавливайте генератор горизонтально и осматривайте его на предмет повреждений перед каждым использованием. Если генератор поврежден, обратитесь к дилеру или в сервисный центр для ремонта. Открутите крышку резервуара для жидкости, залейте фирменную жидкость, а затем закрутите и слегка затяните крышку.
2. Перед включением питания убедитесь, что напряжение питания соответствует номинальному напряжению генератора. При включении питания загорится индикатор, и генератор начнет нагрев. Подключите генератор к выбранному контроллеру.
3. При первом использовании генератор может производить ограниченное количество тумана; дождитесь, пока он не нагреется полностью и будет готов к работе.
4. Генератор следует использовать только в хорошо проветриваемом месте, но не там, где поток воздуха ограничен, иначе система тепловой защиты может отключить его.
5. Генератор можно использовать на земле горизонтально или установить на ферме или опоре. Вокруг генератора необходимо обеспечить свободное пространство не менее 50 см. Устанавливайте генератор подальше от детей, огня, легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов. Чтобы не получить ожоги, держитесь на расстоянии не менее 40 см от выходного сопла.
6. Следите за тем, чтобы в генераторе не заканчивалась жидкость. Работа без жидкости может привести к повреждению насоса и/или нагревателя. Перед добавлением жидкости отключите электропитание и не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса, так как это может привести к повреждению внутренних электрических компонентов.
7. Если выход тумана низкий, или насос шумит, или генератор вообще перестал создавать туман, проверьте уровень жидкости, предохранитель, соединительный провод и вилку электропитания.

1. Введение

Не выбрасывайте устройство (или его компоненты) вместе с обычными бытовыми отходами; его следует передать в специализированную компанию для переработки.

Данное устройство можно вернуть своему дистрибьютору или в ближайший центр переработки.

Соблюдайте местные экологические нормы и правила защиты окружающей среды.

В случае любых сомнений обратитесь в местную организацию, занимающуюся утилизацией отходов.

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Если устройство было повреждено при транспортировке, не используйте и не устанавливайте его, а обратитесь к своему дилеру.

2. Меры безопасности

Установку и обслуживание данного устройства должен выполнять только квалифицированный специалист.

Будьте очень осторожны во время установки. Прикосновение к проводам под напряжением может привести к опасному для жизни поражению электрическим током.

Всегда храните это устройство в сухом месте.

Перед тем, как открыть корпус устройства по любой причине, отключите его от источника электропитания.

Не допускайте к устройству детей и неавторизованных пользователей.

Гарантийные обязательства производителя не покрывают повреждения, вызванные несоблюдением инструкций этого руководства; производитель не несет никакой ответственности за любые возникшие из-за этого неисправности или проблемы.

Убедитесь, что напряжение источника электропитания не превышает напряжение, указанное в технических характеристиках устройства в этом руководстве.

Данное устройство имеет класс защиты 1. Важно, чтобы оно было заземлено. Не отсоединяйте и не изолируйте заземляющий контакт.

Во время работы корпус устройства становится очень горячим, не прикасайтесь к нему и делайте перерывы в работе каждые два часа.

Отключайте устройство от источника электропитания для очистки или когда оно не используется. Берите кабель электропитания только за вилку.

Обратите внимание, что повреждения, вызванные внесением пользователем изменений в конструкцию данного устройства, не покрываются гарантией.

Не включайте устройство сразу после резких перепадов окружающей температуры. Чтобы избежать повреждения устройства, подождите, пока оно не достигнет комнатной температуры.

Не прикасайтесь к устройству во время работы, так как его корпус нагревается.

3. Общие указания

Данное устройство предназначено для профессионального использования на сцене, в клубах, театрах и т.д. Устройство следует использовать только в помещении с подходящим источником электропитания.

Не трясите устройство. Будьте осторожны при установке или эксплуатации устройства.

Для использования устройства выбирайте такое место, где оно будет защищено от сильной жары, пыли и влаги.

Перед использованием устройства ознакомьтесь с его функциями. Не позволяйте использовать его неквалифицированным лицам. Любое повреждение устройства, скорее всего, будет вызвано его непрофессиональным использованием.

Для транспортировки устройства используйте оригинальную упаковку или подходящий кейс.


Внесение любых изменений в конструкцию устройства запрещено по соображениям безопасности и приведет к аннулированию гарантии.

Используйте устройство только по прямому назначению. Любое другое использование может привести к короткому замыканию, ожогам, поражениям электрическим током, авариям и т.д. Использование устройства не по назначению приведет к аннулированию гарантии.

Отключайте устройство от источника электропитания для очистки или когда оно не используется. Берите кабель электропитания только за вилку

Данное устройство не предназначено для постоянной работы. Слишком продолжительное использование может привести к сокращению срока службы устройства.

4. Описание и инструкция по эксплуатации:




1. Отверстие для выхода тумана/отверстие для пополнения жидкости
2. Вентилятор
3. Рычаг ручной регулировки вентилятора (30° - 90°)
4. Отверстие вентилятора охлаждения
5. Вход/выход DMX
6. Панель управления с ЖК-дисплеем
7. Предохранитель
8. Выключатель питания

5. Панель управления

Инструкция по использованию панели управления

- Откройте кейс, снимите черную крышку (черная крышка предназначена для предотвращения вытекания жидкости во время транспортировки), долейте жидкость, установите ячеистую крышку.
- Подключите кабель питания и вставьте вилку в электрическую розетку. На экране отобразится «Ready To Haze» (Готов к созданию тумана).
- Нажмите «Duration» (Длительность) для создания тумана.



- MENU: Выбор времени для «Interval», «Duration», адреса «DMX512»
- UP: Увеличение
- DOWN: Уменьшение
- TIMER: Установка времени
- DURATION: Продолжительность распыления тумана
- MANUAL: Нажмите и удерживайте для распыления тумана

Настройка интервала: 1 - 9999 секунд
Настройка длительности: 1 - 9999 секунд
Скорость вентилятора: 1 - 10
DMX: 1 - 512, 2 канала
(Примечание: объем тумана установлен, изменить его нельзя)

Примечание: Если более восьми секунд не нажимаются никакие кнопки, устройство автоматически выйдет из режима настройки и сохранит данные.

При нажатии кнопки интервала генератор выпускает туман циклически с установленным интервалом времени. На ЖК-дисплее будет вестись обратный отсчет. Duration Set означает, что устройство находится в состоянии обратного отсчета времени выдачи тумана, а Interval Set означает, что устройство находится в состоянии обратного отсчета времени интервала.

При нажатии кнопки TIMER генератор непрерывно выпускает туман. На дисплее отображается сообщение «Working», означающее, что генератор находится в состоянии непрерывной выдачи тумана.

6. Беспроводной контроллер:



- ★ Кнопка А: включение тумана
- ★ Кнопка В: выключение тумана
- ★ Кнопка С: включение вентилятора
- ★ Кнопка D: выключение вентилятора

Технические характеристики:

Напряжение питания	220 В/50 Гц или 120 В/60 Гц
Номинальный ток	5 А (220 В)
Номинальная мощность	600 Вт
Предохранитель	5 А/220 В
Выход тумана	85 м ³ /мин
Емкость резервуара	2 литра
DMX512	Поддерживается (2 канала)
Регулировка выходного потока воздуха	Поддерживается
Регулировка угла вентилятора	Поддерживается
Управление	DMX/Пульт/Ручное
Объем упаковки (мм)	530 x 390 x 415 мм
Масса	28 кг

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
 - неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Генератор тумана	
Производитель	Guangzhou Hontim Electronic Technology Co., Ltd. Адрес: No 38, Furong Avenue, Huadu District, Guangzhou, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	LFocus	
Маркировка модели (model)	LF-DHZ-600	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____