

LFocus

**Комплект светодиодных прожекторов
на стойке**

LCB803



Инструкция по эксплуатации

Addre	001-512	Настройки адреса
CHnd	19CH	19-канальный режим
	34CH	34-канальный режим
	61CH	61-канальный режим
Slnd	Auto	Автоматический режим 1
	Soun	Режим управления звуком 1
	Slve 1	Режим управления с консоли
SHnd	0-1	Выбор эффекта автономной работы
Auto Speed	0-100	Регулировка скорости автономной работы
Sound Sense	0-100	Регулировка чувствительности управления звуком
LED	OFF	Включение и выключение экрана
	ON	Включение и выключение экрана
Disp	Yes	Выключение инверсного отображения
	ON	Включение инверсного отображения
Rest	Yes	Сброс системы

61-канальный режим

Канал	Настройка	Описание
1	0-255	Регулировка общей яркости
2	0-255	Регулировка скорости стробоскопа
3	0-255	Электродвигатель X1
4	0-255	Точная настройка электродвигателя X1
5	0-255	Электродвигатель Y1
6	0-255	Точная настройка электродвигателя Y1
7	0-255	Скорость работы XY
8	0-255	Электродвигатель цвета 1
9	0-255	Электродвигатель узора 1
10	0-255	Регулировка яркости белого света 1
11	0-255	Электродвигатель X2
12	0-255	Точная настройка электродвигателя X2
13	0-255	Электродвигатель Y2
14	0-255	Точная настройка электродвигателя Y2
15	0-255	Скорость работы XY
16	0-255	Электродвигатель цвета 2
17	0-255	Электродвигатель узора 2
18	0-255	Регулировка яркости белого света 2
19	0-255	Регулировка яркости красного 1 (Circle)
20	0-255	Регулировка яркости зеленого 1 (Circle)
21	0-255	Регулировка яркости синего 1 (Circle)
22	0-255	Регулировка яркости красного 2 (Circle)
23	0-255	Регулировка яркости зеленого 2 (Circle)
24	0-255	Регулировка яркости синего 2 (Circle)
25	0-255	Регулировка яркости красного 3 (Circle)
26	0-255	Регулировка яркости зеленого 3 (Circle)
27	0-255	Регулировка яркости синего 3 (Circle)
28	0-255	Регулировка яркости красного 4 (Circle)
29	0-255	Регулировка яркости зеленого 4 (Circle)
30	0-255	Регулировка яркости синего 4 (Circle)
31	0-255	Регулировка яркости красного 5 (Circle)
32	0-255	Регулировка яркости зеленого 5 (Circle)

33	0-255	Регулировка яркости синего 5 (Circle)
34	0-255	Регулировка яркости красного 6 (Circle)
35	0-255	Регулировка яркости зеленого 6 (Circle)
36	0-255	Регулировка яркости синего 6 (Circle)
37	0-255	Регулировка яркости красного 1 (PAR)
38	0-255	Регулировка яркости зеленого 1 (PAR)
39	0-255	Регулировка яркости синего 1 (PAR)
40	0-255	Регулировка яркости белого 1 (PAR)
41	0-255	Регулировка яркости красного 2 (PAR)
42	0-255	Регулировка яркости зеленого 2 (PAR)
43	0-255	Регулировка яркости синего 2 (PAR)
44	0-255	Регулировка яркости белого 2 (PAR)
45	0-255	Стробоскоп, светодиод 1
46	0-255	Стробоскоп, светодиод 2
47	0-255	Стробоскоп, светодиод 3
48	0-255	Стробоскоп, светодиод 4
49	0-255	Электродвигатель 1 (Butterfly)
50	0-255	Регулировка яркости красного 1 (Butterfly)
51	0-255	Регулировка яркости зеленого 1 (Butterfly)
52	0-255	Регулировка яркости синего 1 (Butterfly)
53	0-255	Регулировка яркости белого 1 (Butterfly)
54	0-255	Электродвигатель 2 (Butterfly)
55	0-255	Регулировка яркости красного 2 (Butterfly)
56	0-255	Регулировка яркости зеленого 2 (Butterfly)
57	0-255	Регулировка яркости синего 2 (Butterfly)
58	0-255	Регулировка яркости белого 2 (Butterfly)
59	0-5	Нет эффекта
	6-64	Автономный эффект 0
	65-128	Автономный эффект 1
	129-192	Эффект управления звуком 0
	193-255	Эффект управления звуком 1
60	0-255	Скорость автономной работы/чувствительность к звуку
61	250-255	Сброс (5 с)

34-канальный режим

Канал	Настройка	Описание
1	0-255	Регулировка общей яркости
2	0-255	Регулировка скорости стробоскопа
3	0-255	Электродвигатель X1
4	0-255	Электродвигатель Y1
5	0-255	Скорость работы XY
6	0-255	Электродвигатель цвета 1
7	0-255	Электродвигатель узора 1
8	0-255	Регулировка яркости белого света 1
9	0-255	Регулировка яркости красного 1 (Circle)
10	0-255	Регулировка яркости зеленого 1 (Circle)
11	0-255	Регулировка яркости синего 1 (Circle)
12	0-255	Электродвигатель X2
13	0-255	Электродвигатель Y2
14	0-255	Скорость работы XY

15	0-255	Электродвигатель цвета 2
16	0-255	Электродвигатель узора 2
17	0-255	Регулировка яркости белого света 2
18	0-255	Регулировка яркости красного 2 (Circle)
19	0-255	Регулировка яркости зеленого 2 (Circle)
20	0-255	Регулировка яркости синего 2 (Circle)
21	0-255	Регулировка яркости красного (PAR)
22	0-255	Регулировка яркости зеленого (PAR)
23	0-255	Регулировка яркости синего (PAR)
24	0-255	Регулировка яркости белого (PAR)
25	0-255	Светодиод стробоскопа
26	0-255	Электродвигатель 1 (Butterfly)
27	0-255	Электродвигатель 2 (Butterfly)
28	0-255	Регулировка яркости красного (Butterfly)
29	0-255	Регулировка яркости зеленого (Butterfly)
30	0-255	Регулировка яркости синего (Butterfly)
31	0-255	Регулировка яркости белого (Butterfly)
32	0-5	Нет эффекта
	6-64	Автономный эффект 0
	65-128	Автономный эффект 1
	129-192	Эффект управления звуком 0
	193-255	Эффект управления звуком 1
33	0-255	Скорость автономной работы/чувствительность к звуку
34	250-255	Сброс (5 с)

19-канальный режим

Канал	Настройка	Описание
1	0-255	Электродвигатель X
2	0-255	Электродвигатель Y
3	0-255	Скорость работы электродвигателя
4	0-255	Электродвигатель цвета
5	0-255	Электродвигатель узора
6	0-255	Регулировка общей яркости
7	0-255	Регулировка скорости стробоскопа
8	0-255	Регулировка яркости белого света
9	0-255	Регулировка яркости красного (Circle)
10	0-255	Регулировка яркости зеленого (Circle)
11	0-255	Регулировка яркости синего (Circle)
12	0-255	Выбор цвета PAR-прожектора
13	0-255	Светодиод стробоскопа
14	0-255	Электродвигатель 1 (Butterfly)
15	0-255	Электродвигатель 2 (Butterfly)
16	0-255	Выбор цвета Butterfly-прожектора
17	0-5	Нет функции
	6-64	Автономный эффект 0
	65-128	Автономный эффект 1
	129-192	Эффект управления звуком 0
	193-255	Эффект управления звуком 1
18	0-255	Скорость автономной работы/чувствительность к звуку
19	250-255	Сброс (5 с)

Hxxx	0-255	Точная настройка электродвигателя X1
Yxxx	0-255	Точная настройка электродвигателя Y1
1xxx	0-255	Точная настройка электродвигателя цвета 1
2xxx	0-255	Точная настройка электродвигателя узора 1
Cxxx	0-255	Точная настройка электродвигателя X2
Sxxx	0-255	Точная настройка электродвигателя Y2
3xxx	0-255	Точная настройка электродвигателя цвета 2
4xxx	0-255	Точная настройка электродвигателя узора 2
5xxx	0-255	Точная настройка электродвигателя 1 (Butterfly)
6xxx	0-255	Точная настройка электродвигателя 2 (Butterfly)
Rxxx	0-255	Регулировка тока красного (PAR)
Gxxx	0-255	Регулировка тока зеленого (PAR)
Bxxx	0-255	Регулировка тока синего (PAR)
Wxxx	0-255	Регулировка тока белого (PAR)
Lxxx	0-255	Регулировка тока белого света



ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
 - неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	Guangzhou Xinyu Stage Lighting and Audio Equipment Co., Ltd. Адрес: 2nd floor, Building 1, Tangge ershe Industrial Park, shijing St, Baiyun District, Guangzhou, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	LFocus	
Маркировка модели (model)	LCB 803	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____